


スマートフォンで Wi-Fi 接続ができない

 - 注意 - ドライブレコーダーと Wi-Fi 接続したスマートフォンが複数台ある場合は、接続しないスマートフォンの Wi-Fi 接続を OFF にしてください。過去にドライブレコーダーと接続したことがあるスマートフォンは自動的に接続を行おうとするため、接続したいスマートフォンでは接続されないことがあります。

表題の件に関して、以下を参照に設定をお試しく下さい。

※本資料は「iPhone11」「Galaxy Note10+」の画面を引用しています。表記・設定の名称については機種ごとに異なりますのでご了承ください。

※ドライブレコーダーと接続できるスマートフォンは 1 台のみです。

iPhone	対処法	Android	対処法
<p>正しくパスワードを入力しているのに下記の画面が表示されたら…</p>  <p>接続したいスマートフォン</p>	<p>自分以外のスマートフォンの Wi-Fi 接続を OFF にする</p>  <p>周囲のスマートフォン</p>	<p>正しくパスワードを入力しているのに Wi-Fi をずっと読み込んだ後、下記の画面が表示されたら…</p>  <p>接続したいスマートフォン</p>	<p>自分以外のスマートフォンの Wi-Fi 接続を OFF にする</p>  <p>周囲のスマートフォン</p>