

# F358

## DC/USBパワープラグC2A1 取扱説明書

このたびは、本製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、説明書は大切に保存し、必要なときお読みください。

### 機器の同時充電について

- 本製品はUSBケーブルを3本使用し、3つの機器を同時に充電することができます。
- 接続機器の組み合わせによっては充電に時間がかかる、もしくは充電できない（消費電力が供給電力を上回る）場合があります。そのためバッテリー容量の大きい機器（タブレット端末等）を十分に充電したい場合には1台のみでの充電をおすすめします。
- 万一供給電力に極端な偏りが生じ、3台のうち1台の充電が極度に遅い、もしくは充電できない場合、一度USBケーブルを挿し直すことをお試しください。

キリトリ

### 保証書

品番 / F358  
品名 / DC/USBパワープラグC2A1

#### ■販売店様へお願い

※欄内を必ず記入頂き、この保証書をお客様にお渡しください。

#### ■お客様へお願い

★欄内をなるべく詳細にご記入頂き、お買い求めの販売店または弊社に必ずご提示ください。



取り扱い販売店名・住所・電話番号

お買い上げ日

年 月 日



ご住所

Eメールアドレス

●本機は厳密な検査に合格して出荷したもので、保証期間内に、お客様の正常なる使用状態で万一故障した場合には、無料修理規定（裏面に記載）に基づき、この保証書に記載された内容により修理いたします。

※修理の際は、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示してください。

●この保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●お買い求めの販売店印またはレシートが無い場合、無効となりますのでご注意ください。

対象部分

本体

保証期間

お買い上げ日より  
**6ヶ月**

**SEIWA®**  
株式会社 セイワ  
〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

241115

### 取り付け・ご使用の前に必ずお読みください

警告・注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
誤ったご使用は死亡事故などの原因となります。



### 警告

●運転中、運転者による本製品及び接続機器の操作、画面の注視は大変危険ですのでおやめください。●必ず車を安全な場所に停車してから、本製品及び接続機器をご使用ください。●ご使用される前に、本製品がお車のアクセサリーソケットに奥まで確実に挿し込まれているかご確認ください。また走行中の振動により本製品が外れることがあります。接触不良の状態で使用した場合、お車のヒューズ、アクセサリーソケット破損の原因になります。※一部の車種では、アクセサリーソケットが浅く接触不良を起こす場合があります。●お手持ちのUSBケーブルを本製品のUSBポートに挿し込んだ状態で、USBケーブルの反対側の端子部分をアクセサリーソケットの中に入れないでください。感電や発火のおそれがあります。また、充電が終わりましたらUSBケーブルを抜いてください。●市販のリールコード等、細い電線の製品を使用して充電を行った場合、電線の定格電流を超えた電流が流れケーブルが焼損するおそれがありますので、純正ケーブルなど、よく確認したうえでご使用ください。●本製品及び接続機器本体、接続機器の電池パックが高熱になった場合や発煙、ショートがあった場合には、ただちにご使用を中止してください。●本製品電源プラグが先端やUSBポートに指定外の端子や金属部を接触させたり、水気やホコリを付着させないでください。本製品及び接続機器の故障・損壊の原因になります。●本製品の分解・改造はおやめください。本製品及び接続機器の故障・破損の原因になります。これらが起因する本製品及び接続機器のトラブルに関して、当社は責任を負いかねます。



### 注意

●ご使用前に必ず接続機器のメモリ控えを取ってください。本製品をご使用による接続機器のメモリデータ破損や消失に関する責任は負いかねます。●本製品をお車に挿し込む前にあらかじめお車のエンジンをかけてください。●落したり、たたいたり強いショックを与えないでください。●本製品を取り外す際には、アクセサリーソケットに少し水平にゆっくり抜いてください。●本製品をダッシュボードやエアコン吹き出し口付近など、直射日光の当たる場所や高温になる場所でのご使用、放置はおやめください。また、火気に近づけないようにしてください。●走行中は、接続機器が落下しないようにしっかりと固定または収納してください。●LED光源を直視しないでください。目の健康を損ねる場合があります。●上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の事故、故障、破損等につきましては、当社では一切その責任を負いかねます。

### 取り付け方法

①お車のアクセサリーソケット内のゴミ、ホコリ等をよく取り除いた後、お車のエンジンをかけてから、電源プラグを挿し込んでください。振動等で抜け落ちることの無いよう奥までしっかりと挿し込んでください。  
②通電すると、LEDランプが点灯します。  
※周囲が明るい場合は光を確認できない場合があります。  
③ご使用する接続機器のUSBポートと本製品のUSBポートをお手持ちのUSBケーブルでつないでください。  
※各種機器付属の専用接続ケーブルまたはメーカー推奨仕様のケーブルをご使用ください。  
④接続機器の画面や充電表示で充電されているかご確認ください。  
※本製品と接続が可能な機器でも、接続機器側の機能や状況によって充電や電源供給等ができない場合もあります。  
⑤充電終了後は必ずUSBプラグを本製品のUSBポートから外してください。  
※USBプラグを抜き挿す際は、本製品を持ってゆっくり水平に抜き挿してください。

USB-Aポート

5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

USB-Cポート① MAX PD30W

5V/3A 9V/3A 12V/2.5A

USB-Cポート② MAX PD36W

5V/3A 9V/3A 12V/3A

USB-Cポート①+USB-A 18W

USB-Cポート①+USB-A+USB-Cポート② 54W

お車のアクセサリーソケット

※ヒューズ交換不可です。

専用または  
メーカー推奨の  
USBコネクタ

USB-Aポート

電源プラグ

LEDランプ  
(通電確認用)

(+) (−)

USB-Cポート①

USB-Cポート②

