

F361

USBマルチセパレートDCソケットCA+C2A2  
取扱説明書

このたびは、本製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、説明書は大切に保存し、必要なときお読みください。

キリトリ

保証書

品番 / F361  
品名 / USBマルチセパレートDCソケット  
CA+C2A2

■販売店様へお願い  
※欄内を必ずご記入頂き、この保証書をお客様にお渡しください。  
■お客様へお願い  
★欄内をなるべく詳細にご記入頂き、お買い求めの販売店または弊社に必ずご提示ください。

※ ご販売店様 ご記入欄	取り扱い販売店名・住所・電話番号			
	お買い上げ日	年	月	日
★ ごお客様 ご記入欄	ご住所 〒			
	ふりがな	様	TEL	- -
	お名前			
	Eメールアドレス			

●本機は厳密な検査に合格して出荷したものです。保証期間内に、お客様の正常なる使用状態で万一故障した場合には、無料修理規定(裏面に記載)に基づき、この保証書に記載された内容により修理いたします。  
※修理の際は、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示してください。  
●この保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。  
●お買い求めの販売店印またはレシートが無い場合、無効となりますのでご注意ください。

対象部分	保証期間
本体	お買い上げ日より <b>6ヶ月</b>

SEIWA 株式会社 セイワ

241115 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

キリトリ

機器の同時充電について

- 本製品はUSBケーブルを6本使用し、6つの機器を同時に充電することができます。
- 接続機器の組み合わせによっては充電に時間がかかる、もしくは充電できない(消費電力が供給電力を上回る)場合があります。そのためバッテリー容量の大きい機器(タブレット端末等)を十分に充電したい場合には1台のみでの充電をおすすめします。
- 万一供給電力に極端な偏りが生じ、2台のうち1台の充電が極度に遅い、もしくは充電できない場合、一度USBケーブルを挿し直すことをお試しください。

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

警告・注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。誤ったご使用は死亡事故などの原因となります。

●お手持ちのUSBケーブルを本製品のUSBポートに挿し込んで使用する際は、USBケーブルの端子部分をソケットの中に入れてください。感電や発火のおそれがあります。●運転中、運転者による本製品及び接続機器の操作は大変危険ですので絶対におやめください。●必ず車を安全な場所に停車してから、本製品及び接続機器をご使用ください。●使用前に、必ず接続機器のメモリの控えを取ってください。●本製品ご使用中に万が一、接続機器の故障やメモリ内容の消去、バッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任は負いかねます。●使用前に、本製品電源プラグがお車のアクセサリソケットに奥まで確実に挿し込まれているかご確認ください。接続機器の重量によっては接続機器の電源プラグが抜け落ちる場合があります。接触不良の状態を使用した場合、本製品やお車のヒューズ、アクセサリソケット破損の原因となります。●本製品の取り付けや使用が困難な場合、または、運転の妨げになる場合は無理に取り付けたりしないでください。●接続する機器の消費電力をご確認ください。USBポート出力が46Wを超えた場合、本製品の破損や発火の原因となります。●市販のリールコード等、細い電線の製品を使用して充電を行った場合、電線の定格電流を超えた電流が流れてケーブルが焼損するおそれがありますので、純正ケーブルなど、よく確認しううえで使用してください。●本製品及び接続機器本体、接続機器の電池パックが高温になった場合や発煙、ショートがあった場合には、ただちに使用を中止してください。万が一異常の兆候が見られる時はただちに使用を中止し、本製品を取り外してください。●本製品電源プラグ先端やUSBポートに指定外の端子や金属を接触させたり、水気やホコリを付着させないでください。本製品及び接続機器の故障・損壊の原因となります。●本製品の分解、改造(電源プラグを分解しての直接配線)などはおやめください。本製品及び接続機器の故障、破損の原因となります。これらが起因する本製品及び接続機器のトラブルに関して、当社では一切その責任は負いかねます。

●本製品は、車のバッテリー保護のために必ずエンジンをかけた状態でご使用ください。●本製品内部のヒューズが破損した時には、車のヒューズボックスにある全てのヒューズ、また車の機能(ヘッドライト、空冷ファンなど)に支障がないことを確認してください。●本製品を直射日光のあたる場所や高温になる場所での使用、放置はおやめください。また、火気に近づけないようにしてください。●本製品に強いショックを与えないでください。走行中は、接続中の接続機器が落下しないようしっかりと固定または収納してください。●ソケットに30V以上の電圧が流れる車種、または始動時に大きな電圧が流れる車種には使用しないでください。●スマートフォンのソフトウェアアップデートにより充電ができなくなることがありますので予めご了承ください。●本製品の定格出力はUSB-C単ポートで最大5V/2.4A出力、USB-A単ポートで最大5V/2.4A出力、6ポート合計最大46Wです。それよりも高い出力を必要とする機器に使用した場合、状態(電池残量)によっては充電ができない場合があります。●最大出力での充電後は本体の金属端子部が高温になっていますので火傷にご注意ください。●LEDの光を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。●上記の警告・注意の表記に従わない場合など、誤った使用・分解・改造をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

取り付け方法

- お車のキーを抜いた状態でアクセサリソケット内のゴミ、ほこり等をよく取り除いてください。汚れたまま本製品の電源プラグ部を挿し込むと接触不良の原因になります。
- お車のエンジンをかけた状態でアクセサリソケットに電源プラグを奥まで挿し込んでください。(図1)  
※電源プラグをアクセサリソケットに挿した状態で回転させないでください。  
※通電するとLEDが青く光ります。
- コード取り回しを考慮の上、取り付け場所を決めてください。(コード長:約2m)(図2)
- クリップで取り付けることができます。(図2)

ご使用方法

- 本製品にUSBハブなどのPC周辺機器を絶対に接続しないでください。
- 端末ごとに要する充電時間は使用するケーブル・接続機器の状態により異なります。
- 端末側の設定により満充電にならない場合があります。必要に応じて端末の設定を変えてください。
- 安全のため接続前に必ず接続機器の電源がOFFになっているかをご確認のうえ、挿し込んでください。(図3)
- ※USBプラグを抜き挿しする際は、本製品をしっかり持ち、ゆっくり抜き挿ししてください。
- 接続機器の電源をONにして接続機器本体の通電LED等が点灯しているかご確認ください。(図3)
- ※使用するUSBケーブルによっては、ケーブルの被覆が熱くなる場合があります。熱くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 充電終了後は必ずUSBケーブルを本製品のUSBポートから外してください。
- ※電源プラグを抜く際は、電源プラグ部分をしっかりと持ち、お車のアクセサリソケットに対して必ず水平にゆっくり抜いてください。回転させたり斜めに無理に抜くと故障、破損の原因となります。
- 本製品のUSBポートはApple(iPhone/iPad等)とAndroid(スマートフォン/タブレット等)を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。
- ※接続機器の適正電流値が本製品の供給電力を上回る場合は、最適な充電ができません。

出力	
DC本体	分配部
USB-A 5V2.4A	USB-A×2 5V2.4A
USB-C 5V2.4A	USB-C×2 5V2.4A
USB-A+USB-C 5V3.1A	USB-A+USB-C 5V3.1A

