

## 取扱説明書

# SEIWA® WA162 ジムニー専用ダッシュボードトレイ

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。  
ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。  
※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。  
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

## はじめに

- 以下の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。
- この取扱説明書は印刷して大切に保管してください。

## 1 安全上の注意


### 警告

- 運転者前方視界の妨げになる使い方をしないでください。また保安基準や各都道府県の条例に従って正しく使用されない場合は、取り締まりの対象となる場合がありますのでご注意ください。
- 本製品は、ダッシュボード表面に塗装やつや出し剤などを使用しているなど、純正と異なる状態の場合すべり止め効果が低下したり張り付かない場合があります。その際はご使用をおやめください。
- 走行中に本製品が確実に取り付けられていることをご確認ください。取り付けが不完全なまま使用されると脱落等による事故の原因になります。
- 本製品は収納物を確実にホールドする機能はありません。ガラス製品や落下すると壊れる物などを置いたままでの運転は危険ですのでおやめください。
- 本製品の取り付け、ご使用が困難な場合は無理に取り付けたりしないでください。破損・事故の原因になります。
- 運転中に本製品やご使用になる機器の操作は大変危険ですのでおやめください。
- トレイに小物やカード、コインなどを収納したまま放置しないでください。直射日光などが当たり、収納物の変形、高温化による本製品の変形のおそれがあります。
- 炎天下の車内でご使用になる機器、収納物を放置しないでください。
- 本製品の改造・分解・後加工は絶対にしないでください。破損等の原因になります。
- ライターやエアゾール製品などの火器製品は置かないでください。

### 注意

- 収納する機器の形状によって安定したホールドができない場合は使用しないでください。
- 本製品に破損、劣化、変形などが見られる場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品を無理に引っ張ったり、強い衝撃を与えないでください。本製品の破損、変形の原因となります。
- 本製品を長時間セットしたままにすると、日焼けによる取り付け跡が残る場合がございます。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をおやめください。
- 悪路など激しい走行等で、収納してあるものが脱落する恐れがありますので、ご注意ください。
- 表面にホコリや汚れがついた場合は水洗いをして乾かしてからご使用ください。
- ベンジン、シンナー等の溶剤類を使用しないでください。
- 上記注意に従わない場合等誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損につきましては、当社では一切その責任を負いかねます。


## 本製品の各部名称



## 2 取り付け方



本製品前部の凸部がメーターの間のくぼみに合ようにして、ダッシュボードに置いてください。



本製品前部の凸面の裏面がメーターの間のフチに合うように設置してください。

本製品に関するお問い合わせは...

☎ 0570 (039) 710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)  
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1