

IMP337 ハローキティ ルームミラー

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書（取扱説明書）をよく読み、製品を安全にお使いください。

- ※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
- ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ※掲載されている写真およびイラストは、全てイメージです。
- ※記載されている商品名、及び社名は各社の商標、または登録商標です。

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください



警告

- 本製品が純正ミラーにしっかり装着されているか確認の上、走行してください。
- 走行中、運転者によるミラーの角度調整は大変危険ですので、絶対におやめください
- 本製品は、純正ミラーとは距離感、視界の範囲が異なりますので、ご注意ください。
- 本製品の分解、改造などは絶対にしないでください。本製品の故障・破損の原因になります。



注意

- 本製品は直射日光に長時間さらされると表面が変色するおそれがありますので、あらかじめご了承ください。
- 取り付け時、取り付け後など、本製品のミラー面、フレーム（本体）マスコット部分を指等で強く押ししたり、乱暴に扱うなど無理な力は加えないでください。
- ミラーの角度調整を行う時は、本製品だけを持って行くと、外れる可能性があります。純正ミラーと一緒に持って調節してください。
- コンパウンド入りのクリーナーでミラー面及びフレーム（本体）やマスコット部分を拭かないでください。キズがつきます。
- エアバッグ装着車に取り付ける際は、一度お車の取扱説明書をご覧ください。
- 上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

取り付け方法

- 純正ミラー下部にスライドフックを引っ掛け、そのまま本体を上げながら固定フックを純正ミラー上部に取り付けてください。（図1）
- ※取り付けの際は、純正ミラーに負荷が掛からないように、もう片方の手で押さえながら作業をしてください。
- ※正面から見て、純正ミラーの中心になるように取り付けてください。
- 純正ミラーと本製品を一緒に持ち、後方が見えるように調整してください。

(図1)



▶ 本製品に関するお問い合わせは ...

☎ 0570 (039) 710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

SEIWA®

発売元 株式会社セイワ
〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地
<https://www.seiwa-c.co.jp>