

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。

- ※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
- ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ※取扱説明書に記載の写真及びイラストはすべてイメージです。
- ※記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください


警告

- 本製品の取り付け・ご使用が困難な場合は無理にご使用しないでください。
- 本製品の運転中の移動やお取り付け、取り外しは危険ですので行わないでください。
- 本製品をご使用される前に、運転に支障のない場所に取り付けられていることをご確認ください。
- 本製品の分解・改造・後加工は絶対にしないでください。
- 製品の上に腰掛けしないでください。
- 耐荷重以上をボックスに載せないでください。
- 転倒の危険がありますので、上に乗らないでください。

注意

- この商品は洗濯できません。汚れた際は水または薄めた中性洗剤でお拭き取りください。
- ※ベンジン・シンナー等の溶剤の使用、及び水洗い・洗濯・クリーニング等はおやめください。
- 長時間直射日光の当たる場所で使用した場合表面が多少変色したり、日焼けによる取り付け跡が残る場合があります。
- 物を収納した状態で、移動させないでください。底が抜けるおそれがあります。
- 濡れた物はいれないでください。
- 勢いよく足を載せないでください。
- 本製品の改造、分解、後加工は絶対にしないでください。故障、破損の原因になります。
- 踏み台代わりにするなど足置き以外の目的での使用はしないでください。
- 小さなお子様の椅子として使用しないでください。また、本製品の上に乗るなどの行為は絶対におやめください。ケガや破損の原因になります。
- ゴムのフロアマットには本体の固定ができませんのでご使用できません。
- 面テープは車種によっては貼り付かない場合があります。
- 貴重品、火気類、鋭利なものの収納は危険ですとおやめください。
- 靴を履いたままでの使用はおやめください。
- 上記警告・注意に従われない場合等、誤ったご使用をされた際の事故、破損等につきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

本体部材



ボックス



フタ



底板 取手

耐荷重


約 10 kg

本体のご使用方法

- 1 ボックスを矢印の方向に広げてください。
- 2 底板の取手を上にして、ボックスの底面にピッタリと敷いてください。
- 3 ボックス内の仕切りを矢印の方向にたて、面テープで2箇所固定してください。



- 4 ボックス底面の面テープがフロアマットの起毛に貼り付くようにお取り付けください。
- 5 ボックス内のゴムバンド部分には、お手持ちのゴミ袋を引っ掛けてください。仕切りを挟んだ反対のスペースは、収納スペースとしてお使いください。



- 6 フタをボックスの上にかぶせて、長手面両側2箇所を面テープで固定してください。
- 7 ゴミを捨てる際は、本体横の投入口から捨ててください。
- 8 オットマンとしてお使いください。



➤ 本製品に関するお問い合わせは ...

☎ 0570 (039) 710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1